

Våra skydd med Magnetfolie Korrekt hantering

Magnetfolien och metallytan ska alltid vara torr och ren.

Vid utomhusbruk ska bilens metallyta vara vaxad enligt tillverkarens instruktioner.

MONTERING

Vid montering placeras skyddet på avsedd yta. Om du ej är nöjd med placeringen, lyft skyddet rakt ut och gör om. Skyddet ska absolut inte flyttas i monterat läge då det kan orsaka repor på lackerade ytor.

Skydden bör inte användas vid körning.

DAGLIG BEHANDLING

Vänligen observera - du behöver säkerställa så att området på bilen där du ska placera skydden är rent. Om inte, så riskerar du att grus och damm fastnar under magneten, vilket i värsta fall (om skyddet rör sig på bilen) kan orsaka repor i lacken.

Var noga med att hålla ditt skydd rent från smuts och damm genom att regelbundet torka av magnetfolien med en torr trasa.

Vidare rekommenderas att man använder ett mildt tvättmedel på magnetsidan och därefter låter det torka.

Vi rekommenderas att man dagligen tar bort skydden (magnetfolien).

Speciellt viktigt är det om bilen stått parkerad i temperaturer över 30 grader, i direkt soljus eller om det regnat.

Våra rekommendationer är att inte använda skydd med magnetfolie på nylackerade eller nyvaxade bilar. Rekommenderad väntetid är 90 dagar för ny färg och 2 dagar för vaxning.

FÖRVARING

Förvara aldrig skydden med dom magnetiska ytorna (magnetfolien) mot varandra eftersom det kan försvaga magnetismen.

[Till Hemsidan!
Här](#)